AUCE & OZ

POURSUITES LED



OZ 1169TC / ALICE 1469TC (COMMANDES PAR LE DESSUS)



OZ 1169 / ALICE 1469

LED 600 W

Angles	Commandes	Modèle		
		Standard / CE	Nord-Américain	
7 – 14,5°	Sur le dessus	1169TC (v3)	1169CTC (v3)	
13 – 24°	Sur le dessus	1469TC (v3)	1469CTC (v3)	

Angles	Commandes	Modèle		
		Standard / CE	Nord-Américain	
7 – 14,5° Sur le côté		1169 (v3)	1169C (v3)	
13 – 24°	Sur le côté	1469 (v3)	1469C (v3)	

Version du produit : V3

Software : FIRMWARE V4.00

Date: 19/01/24

DN41135201 (FR)



Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - tél.: +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr

Sommaire

1	Instru	ctions d'utilisation	1
2	Prései	ntation	2
	2.1	Fonctions	2
	2.2	Plaque d'identification	3
	2.3	Accessoires inclus	3
	2.4	Accessoires	4
3	Install	ation	5
	3.1	Mécaniaue	5
		3.1.1 Positions d'utilisation	5
		3.1.2 Distance minimale entre l'annareil et une matière inflammable	5
		3.1.3 Conditions d'utilisation	5
			5
		2.1.5 Mission place d'un tropied	5
	2 2	flactrique	0
	3.2		/
		3.2.2 Alian autotica	/
		3.2.2 Alimentation	/
	3.3		8
		3.3.1 DMX 512-A / RDM	8
		3.3.2 Art-Net / sACN	9
		3.3.3 Ethernet / DMX node	9
	3.4	Accessoires	10
		3.4.1 Cassette iris à fermeture totale	10
		3.4.2 Changeur 6 couleurs - boomerang (disponible uniquement pour OZ)	10
		3.4.3 Changeur 6 couleurs - push-pull (ALICE)	11
		3.4.4 Porte-gobo	11
		3.4.5 Cassette avant à double-glissière pour accessoires 215 x 215 mm (option)	12
		3.4.6 Verre dépoli / CTO (option)	12
		3.4.7 Porte-filtre interne 120 x 120 mm (option)	13
		3.4.8 Guillotine horizontale (option)	13
		3.4.9 Trépieds	14
		3.4.10 Fourche renforcée orientable (option)	14
		3.4.11 Viseur de poursuite Telrad (option)	14
		3.4.12 Flight-case (option)	15
4	Opéra	tions	16
	4.1	Intensité lumineuse	16
		4.1.1 Etendue	
		4.1.2 Contrôle	16
		4.1.3 Paramètres	16
		4.1.3.1 Résolution de la gradation - DMY uniquement	16
		4.1.2.2 Courbe de gradation	10
		4.1.3.2 Courbe de gradation	10
		4.1.3.3 Commanae Master	17
		4.1.3.4 Reglage position maximale	17
		4.1.3.5 Dimming mode (mode gradation)	17
	4.2	Stroboscope	18
		4.2.1 Etendue	18
		4.2.2 Contrôle	18
	4.3	Temps de réponse	18
		4.3.1 Etendue	18
		4.3.2 Contrôle	18
	4.4	Ajustement de la taille du faisceau	19
		4.4.1 Etendue	19
		4.4.2 Contrôle	19
	4.5	Orientation	20
		4.5.1 Etendue	20
		4.5.2 Contrôle	20
	4.6	Iris	21
		4.6.1 Etendue	21
		4.6.2 Contrôle	21
	4.7	Gobo	21
		4.7.1 Etendue	21
		4.7.2 Contrôle	
	<u>1</u> 8	Couleur	
	7.0	4.8.1 Etendue	<u>مم</u> در
		1.0.1 Lielluue	22
	4.0	4.0.2 CUIRTURE	22
	4.9	rinte correcteur CTO & verre aepoil	23
		4.9.1 Etendue	23
		4.9.2 Controle	23
	4.10	9 Guillotine norizontale	24
		4.10.1 Etendue	24
		4. U.Z. Contröle	

5 Paramètres	25
5.1 Panneau de contrôle	25
5.1.1 Afficheur	25
5.1.2 Menu	26
5.1.3 Paramètres	27
5.2 DMX512 / Contrôle à distance	28
5.2.1 Protocole	
5.2.2 Configuration	
5.2.3 Paramètres	29
5.2.3.1 DMX Hold	29
5.2.4 Charte DMX	30
5.2.5 Gammes DMX	30
5.2.5.1 Durée stroboscope	30
5.2.5.2 Vitesse stroboscope	30
5.2.5.3 Temps de réponse	
5 2 5 4 Mode de contrôle*	30
5.3.1 Protocole	31
5.3.2 Fonctions	
5.4.3 Configuration locale	34
5.5 Contrôle à distance sACN	35
5.5.1 Protocole	35
5.5.2 Configuration	35
5.5.2 Configuration	36
5.6 Contrôle à distance Dual	37
5.6 1 Protocole	37
5.6.2 Configuration	37
5.6.2 Configuration locale	38
5.0.5 Comiguration locale	30
5.7 1 Contrôle	30
5.7.1 Controle	30
5.7.2 Paressen par delateur	30
5.7.4 Connovion à l'interface web	20
5.7.4 Connexion a ninteriace web	
5.8 1 Etandua	40
5.0.7 Centrêle	40
5.8.2 Controle	40
5.9 Mode de ventilation au gelatines (pour l'option changeur de couleur)	40
6 Maintenance	41
6.1 Mamenance preventive	41
6.1.2 Nettouges cénéral	41
6.1.2 Vévi6ration visualle cénérale	
6.1.4 Service IED	
6.1.4 Source LED	41
6.1.5 Optiques	41
6.1.6 Nettoyage des Ventilateurs internes et de la protection au verie de la LED	42
6.2 Analyse	42
6.4 Protection thermique	43
6.5 Mice è jour Firmuere	44
0.5 mise à jour rittimare	44
6.6.1 Moder	44
6.6.2 Contrôla	44
6.7 Solfteet	44 ЛЕ
0.7 SCHC3t	45

1 Instructions d'utilisation

CONSIGNES GÉNÉRALES

- 1. Impropre à l'usage domestique.
- 2. Matériel professionnel: intervention par technicien qualifié uniquement.
- 3. Outre les consignes d'utilisation figurant dans la présente notice, vous devrez respecter les prescriptions générales de sécurité et de prévention des accidents édictée par le législateur.
- 4. L'appareil auquel est attachée cette notice rentre dans la section 17 Luminaires pour éclairage de scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie de la norme :
- Standards NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-17, Low Voltage Directive 2014/35/UE & EMC Directive 2014/30/UE.
- 5. Ces appareils sont considérés IP20 et réservés à une utilisation intérieure.

PROJECTEUR

- 6. Veiller à ce que le projecteur soit monté avec un support approprié.
- 7. Les écrans de protection ou les lentilles doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
- 8. En position suspendue (crochet, boulon...), l'appareil doit obligatoirement être assuré par une suspension auxiliaire (élingue, chaîne...) convenablement dimensionnée.
- 9. Les attaches ou câbles de sécurité doivent être solidement fixés à l'arrière de l'appareil et être aussi courts que possible, ou enroulés si nécessaire, pour réduire au minimum la distance de déplacement si l'appareil devait être délogé.
- 10. Les accessoires amovibles (changeur de couleurs...) doivent également être assurés par une élingue de taille appropriée, ancrée à l'avant de l'appareil.
- 11. Le poids combiné de l'appareil et des accessoires doit être pris en compte lors du choix de la capacité portante du câble ou de la liaison de sécurité.
- 12. Ne pas ouvrir l'appareil sous tension.
- 13. ATTENTION: Source LED et supports chauds. Attendre que l'appareil soit froid avant toute intervention.
- 14. Ne modifiez pas la conception de l'appareil ni aucun de ses dispositifs de sécurité.
- 15. Resserrer régulièrement les connexions et contrôler l'état des câbles. Si le câble est détérioré, le remplacer par un câble identique.
- 16. Utiliser l'appareillage d'alimentation approprié.

VENTILATION

- 17. Ne pas placer le projecteur à proximité de matière inflammable.
- 18. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas couvrir. Ne pas laisser l'appareil exposé à l'eau.
- 19. Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne jamais boucher les passages d'air.
- 20. Si l'appareil comporte un ou plusieurs ventilateurs, vérifier qu'ils fonctionnent bien. Si un dysfonctionnement apparaît à ce niveau, éteindre immédiatement le projecteur et effectuer les contrôles nécessaires.

NETTOYAGE

- 21. Ne pas toucher la source LED.
- 22. Pour nettoyer les parties optiques, utilisez un chiffon doux en combinaison avec de l'eau distillée ou de l'alcool isopropylique recommandé pour les optiques revêtues. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des solvants ou des abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager la surface. Séchez avec un chiffon doux non pelucheux.
- 23. Enlevez régulièrement la poussière avec un chiffon doux non pelucheux.
- 24. Dépoussiérer régulièrement les filtres.

ALIMENTATION

- 25. Isoler électriquement avant toute intervention
- 26. Raccordement direct secteur. Ne pas raccorder sur une sortie "électronique" (gradateur, relais statique...).
- 27. Contrôler la tension secteur.

REMARQUE

Appareils réalisés en conformité avec les directives européennes de normalisation appliquées au matériel d'éclairage professionnel. Toute modification du produit dégage la responsabilité du constructeur.



FR - 1 -

2 Présentation

2.1 Fonctions



17 15 16 21 14 20 19

Description

 Poignée ergonomique Commande d'iris (1169/1469) Commande d'iris (1169TC/1469TC) Commande de gradation (1169/1469) Commande de gradation (1169TC/1469TC) Changeur 6 couleurs Réglage zoom Réglage focus Connecteur USB Connecteur DATA (entrée et sortie) Connecteur USB Connecteur SPA45 	t sortie)
7. Réglage zoom 18. Panneau de contrôle et paramétrages 8. Réglage focus 19. Connecteur USB	;
9. Filtre verre 20. Connecteur ethernet RJ45 21. Verrouillage du câble	

Description	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 MOD. : modèle de l'appareil VERS. : Version de l'appareil U : tension nominale (V) I : intensité nominale (A) P : puissance maximum (W) IP : indice de protection international t°a : température ambiante maximale (°C) t°c : température extérieure de la carrosserie maximale (°C) Poids net (kg) Distance minimale d'une matière inflammable par rapport à l'appareil (m)
Unités utilisées : - Poids = kilogramme (kg). - Intensité = Ampère (A) - Tension = Volt (V). - Fréquence = Hertz (Hz). - Température = degré Celsius (°C)	 12. Numéro de série 13. Remplacer le verre brisé 14. Produit de classe 1 15. Lire le manuel 16. Conformité européenne 17. Marquage directive DEEE 18. CEI-TR-62778 – Ne pas regarder fixement la source de lumière 19. EN62471 - Groupe de risque 20. Marquage UKCA - Conformité pour la Grande-Bretagne

2.3 Accessoires inclus

OZ & AUCE S 3 * G 1.12 5.15 51151.0 7.187 01100 01108 2 (1 4 5 Ø R] 7 6 8 9

	Référence	Description
1	CAL03	Câble alimentation 3 mètres (3G1,5 HO7RNF) avec connecteurs Neutrik PowerCon© True1 et CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) – version standard
2	CAL04	Câble alimentation UL/CSA 1,5 mètres avec connecteur Neutrik PowerCon© True1 – version nord-américaine
3	DN41145300	Guide démarrage rapide
4	PF1011	Porte-filtre métal Ø210 mm (x6)
5	CCU1	Iris à fermeture totale Ø72mm
6	SGUP2	Porte-gobo universel (métal, verre, dépoli) taille "A"
7	VDM100	Verre dépoli avec support Ø97mm
8	M210B	Changeur 6 couleurs "boomerang" (inclus uniquement pour Oz)
9	M210T	Changeur 6 couleurs "Push/Pull" (inclus uniquement pour Alice - en option pour Oz)

FR - 3 -



	Référence	Description
1	T1000	Tête rotative pour poursuite avec support spigot
2	JPP	Jambre pour projecteur de pont
3	GT4000	Trépied avec chaînette de sécurité - CMU : 130 Kg - hauteur max : 1030 mm
4	GT4000S	Trépied avec chaînette de sécurité - CMU : 130 Kg - hauteur max : 1030 mm
5	T4000	Support poursuite pour structure Ø50mm (suspension ou appui) - CMU : 100 Kg
6	CAV700A	Cassette avant à double-glissière pour accessoires 215x215mm
7	VD120	Verre dépoli 120x120 mm
8	FCM100R	Filtre correcteur 1/2 CTO Ø97 mm sur support
9	FRO/1017PD	Fourche renforcée orientable
10	Kit G80	Kit guillotine Ø80mm (G80+ GR120+ kit adaptation)
11	M210B	Changeur 6 couleurs de type "boomerang" (uniquement disponible pour OZ)
11	M210TM	Changeur 6 couleurs "à tirettes" (option pour OZ)
12	M210TVCL	Cache lumière pour changeur couleur à tirettes M210T
13	Kit TELRAD	Viseur de poursuite Telrad avec extension et kit d'adaptation universel
14	SDUP	Pupitre porte document pour poursuite avec kit d'adaptation universel
15	FC1169/S	Flight-case pour gamme Compacte LED / pied GT / accessoire
16	GT4000RSM	Trépied avec chaînette de sécurité et capteur PAN SpotMe - CMU : 130 Kg - hauteur max : 1030 mm
17	SMS	Serveur SpotMe + 2 cables capteur + flight case
18	T4000RSM	Support poursuite, tête montée sur roulement à billes, avec capteur PAN SpotMe CMU = 100 Kg
19	FRO/SMEPV	Fourche renforcée orientable équipée capteur TILT SpotMe (type E)
20	TCSM	Boîte à outils calibration SpotMe
21	Maestro	Serveur Maestro pour SpotMe - unité rackable: 1U - demi 19"
22	PCP1716A	Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)
23	DMXcat	Testeur multifonctions DMX/RDM Bluetooth - City Theatrical DMXcat [®]
24	GT4000R	Trépied, tête montée sur roulement à billes, avec chaînette de sécurité - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm

FR - 4 -

3.1 Mécanique

3.1.1 Positions d'utilisation



3.1.2 Distance minimale entre l'appareil et une matière inflammable



FR

L'appareil doit être installé uniquement sur un pied / une tête compatible Robert Juliat :			
T1000	Tête rotative pour poursuite avec support spigot		
JPP	Jambe pour projecteur de pont		
GT4000	Trépied avec chaînette de sécurité - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm		
GT4000S	Trépied sans chaînette de sécurité - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm		
GT4000R	Trépied, tête montée sur roulement à billes, avec chaînette de sécurité - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm		
T4000	Support poursuite pour structure Ø50mm (suspension ou appui) - CMU= 100 Kg		
GT4000RSM	Trépied, tête montée sur roulement à billes, avec chaînette de sécurité et capteur PAN SpotMe - CMU= 130 Kg - hauteur max: 1030 mm		
T4000RSM	Support poursuite, tête montée sur roulement à billes, avec capteur PAN SpotMe - CMU= 100 Kg		

• GT4000 / GT4000S / GT4000R

Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux notices techniques des pieds concernés





3.2.1 Source LED



Ne jamais toucher la surface de la source LED. Voir section 6.1.4 Procédure de nettoyage de la source LED si nécessaire

3.2.2 Alimentation

Alimentation				
Tension	Fréquence	Puissance d'entrée	Connecteurs	
100 → 264 V 50-60 Hz		3 A / 660 W @ 230V 5.8 A / 680 W @ 120V 7.1 A /690 W @ 100V Max: 8 A Standby mode: 8.5 W	Neutrik powerCON TRUE1 TOP Input : ref. NAC3FPX-TOP	
 Matériel de classe 1. Mise à la terre obligatoire. Doit être raccordé à une alimentation AC. Ne pas raccorder à une source graduable. Reconnaissance automatique de tension. 				
Branchement en série (a	ivec le cordon fourni) :			
Alimentation				

	Cordon d'alimentation					
	CordonConnecteur projecteurFiche d'alimentationCâbleLongueurCâblage					
1	Version standard	Neutrik® powerCON	CEE7/7	3G1.5 H07RNF	3 m 9.8 ft	Live: marron Neutral: bleu Terre : jaune/vert
2	Version nord- américaine	NAC3FX-W-TOP	-	14AWG SJ TYPE (UL/CSA)	1.5 m <i>4.9 ft</i>	Phase : noir Neutre : blanc Terre : vert
Entrée						



3.3 DATA

3.3.1 DMX 512-A/RDM

Protocole		Connecteur d'entrée	Connecteur de sortie
USITT DMX 512-A RDM		XLR 5-pin	XLR 5-pin
	·	Connecteurs DATA	
PIN #	DMX	Description	
1	Shielding	Tresse métallique	
2	DMX (-)	1 ^e conducteur de la paire torsadée	
3	DMX (+)	2 ^e conducteur de la paire torsadée	
4	Non utilisé	1 ^e conducteur de la paire torsadée	2 2 4 0 2 4
5	Non utilisé	2 ^e conducteur de la paire torsadée	2 DMX OUT DMX IN O
Daisy chair		Maximu 31 uni	Im :

3.3.2 Art-Net/sACN



3.3.3 Ethernet / DMX node



RJLED2 FIRMWARE PLATFORM (Node Mode) : Manuel disponible en téléchargement : robertjuliat.com/LED/PDF_PAGE



3.4.2 Changeur 6 couleurs - boomerang (disponible uniquement pour OZ)



FR - 10 -









FR - 12 -



3.4.8 Guillotine horizontale (option)



FR - 13 -



• Gamme GT4000 : Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux notices techniques des pieds concernés.

Pour installation, cf. 3.1.5.

3.4.10 Fourche renforcée orientable (option)



3.4.11 Viseur de poursuite Telrad (option)



Attention :

- N'installez pas le viseur de poursuite sur la partir arrière (lanterne) pour éviter de bloquer les aérations.
- Fixez le viseur avec un câble de sécurité approprié.



FR

4.1 Intensité lumineuse

4.1.1 Etendue



4.1.3 Paramètres

4.1.3.1 Résolution de la gradation - DMX uniquement

Résolution	Mode DMX
8 bits – 255 steps	1 - 3 - 5
16 bits – 65 535 steps	2 - 4 - 6

4.1.3.2 Courbe de gradation

```
→ Sélection dans SETUP/DIMMER/CURVE menu: LINEAR ou SQUARE
```



FR - 16 -

Afin de permettre au pupitreur de contrôler le poursuiteur, un canal DMX de contrôle principal peut être utilisé. Ce canal permet de fixer une valeur limite d'ouverture maximale de l'obturateur. En utilisant cette fonction, il est possible d'obtenir des fondus synchronisés avec plusieurs poursuites ou

de donner des limites d'intensité (minimum et maximum) à l'opérateur.

La commande Master est active uniquement si le DMX est détecté.



4.1.3.4 Réglage position maximale

→ Sélection dans SETUP/DIMMER/ MAX menu



4.1.3.5 Dimming mode (mode gradation)

Mode	Résultat
Sans PWM	Sans scintillement, idéal pour des installations en studio TV, tournage
PWM 1,6 KHz	Excellente qualité de gradation
PWM 3,2 KHz	Bonne qualité de gradation
PWM 20 KHz	Bonne qualité de gradation (valeur par défaut)

FR - 17 -

4.2 Stroboscope



4.2.2 Contrôle



4.3 Temps de réponse

4.3.1 Etendue





4.3.2 Contrôle



A distance via protocoles DMX512-A / Art-Net / sACN Mode 3 – 4 seulement



→ Réglage via le protocole RDM ou interface web

Mode	Vitesse
NONE	OFF
SLOW	700 ms
MEDIUM	470 ms
FAST	350 ms
CUSTOM	0 - 4000 ms

Localement via le panneau de contrôle



Seulement quand aucun DMX n'est détecté

Sélection dans SETUP/DIMMER/ RESPONSE TIME

Mode	Vitesse			
NONE	OFF			
SLOW	700 ms			
MEDIUM	470 ms			
FAST	350 ms			
CUSTOM	0 - 4000 ms			

-

FR - 18 -

4.4 Ajustement de la taille du faisceau

4.4.1 Etendue



Modèle Angles		Angle minimal	Angle maximal	
07 2 11(0	Angle du faisceau 6.9°		13.4°	
02-21169	Angle de champ	7.1°	13.8°	
Modèle	Angles	Angle minimal	Angle maximal	
	Angle du faisceau	12.9°	20.6°	
ALICE-2 1469	Angle de champ	13.2°	21.1°	

4.4.2 Contrôle



4.5 Orientation

4.5.1 Etendue





FR - 20 -

FR



4.7 Gobo

4.7.1 Etendue

Туре	Gobo standard - Taille A
Dimensions	Ø100 mm 72 mm Taille maximale de l'image Les valeurs sont en millimètres (mm)
Installation	Cf. 3.4.4

4.7.2 Contrôle



4.8 Couleur

4.8.1 Etendue

Туре	Filtre à gel de couleur		
Dimension	Ø210 mm		
Installation	Cf. 3.4.2 & Cf. 3.4.3 Placez les couleurs foncées à l'avant.		

4.8.2 Contrôle





Pousser / Tirer

Couleur engagée

4.9.1 Etendue

Туре	Verre dépoli ou CTO
Dimension	Ø97 mm
Installation	Cf. 3.4.6

4.9.2 Contrôle



4.10 Guillotine horizontale

4.10.1 Etendue

Туре	Accessoire en option : PG80 Kit guillotine				
Dimension	Ø80 mm				
Installation	Cf. 3.4.8				

4.10.2 Contrôle





5.1 Panneau de contrôle

5.1.1 Afficheur



Fonction				
	Sortie du menu et/ou retour en arrière			
	Appui long de 3 sec => Accès au mode Focus			
OK	Sélection du menu et/ou validation			
	Défilement des menus et/ou augmentation des valeurs sélectionnées			
	Défilement des menus et/ou diminution des valeurs sélectionnées			
	Défilement des menus et/ou augmentation des valeurs sélectionnées			
	Défilement des menus et/ou diminution des valeurs sélectionnées			





→ Sélection dans menu SETUP/DISPLAY MODE

Afficheur	Mode	Description		
NO NO NODE OO1	Always ON	Affichage principal (écran d'accueil) toujours allumé		
SETUP DISPLAY INTENSITY Intensity : 4 Intensity Auto-Off	Intensity	Réglage intensité de l'écran Pour modifier la valeur, appuyez sur les touches :		
SETUP DISPLAY AUTO OFF Always ON Intensity Auto-Off	Auto-OFF	Affichage principal ÉTEINT après 20 secondes		



5.2.1 Protocole

E1.11 – 2008, USITT DMX512-A

5.2.2 Configuration









5.2.3.1 DMX Hold

→ Sélection dans menu SETUP/DMX HOLD





DMX Channel	Mode 1: Dimmer8B	Mode 2: Dimmer16B	Mode 3: Profile8B	Mode 4: Profile16b	Mode 5: Followspot8b	Mode 6: Followspot16b
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer
2		Dimmer fine	Strobe duration	Dimmer fine	Master	Dimmer fine
3			Strobe speed	Strobe duration	Strobe duration	Master
4			Response time	Strobe speed	Strobe speed	Master fine
5			Control mode	Response time	Response time	Strobe duration
6				Control mode	Control mode	Strobe speed
7						Response time
8						Control mode

5.2.5 Gammes DMX

5.2.5.1 Durée stroboscope

Gamme min	Gamme max	Fonction		
0	0	Strobe éteint		
1	255	Strobe allumé - 1 ms → 20 ms		

5.2.5.2 Vitesse stroboscope

Gamme min	Gamme max	Fonction
0	255	Fréquence : 0,1 Hz → 10 Hz

5.2.5.3 Temps de réponse

Gamme min	Gamme max	Fonction		
0	0	Eteint		
1	255	Temps de réponse : 0,20 ms → 4 s		

5.2.5.4 Mode de contrôle*

Gamme min	Gamme max	Fonction	
0	0		
1	10	RDM désactivé	
11	20	RDM activé	
21	100	non utilisé	
101	110	Mode de refroidissement : Silencieux	
111	120	Mode de refroidissement : Normal	
121	130	Mode de refroidissement : Pleine puissance	
131	140	Rallonge de cassette avant avec ventilateur désactivé	
141	150	Rallonge de cassette avant avec ventilateur activé	
151	255	non utilisé	

(*) Fonction activée après 5 secondes – Retour à zéro pour activer seconde fonction.



5.3.1 Protocole

ANSI E1.20 – 2010 / ANSI E1.37 - 1

Pour plus d'informations sur le protocole RDM : http://www.rdmprotocol.org/

5.3.2 Fonctions

Р	ID	Description	Standard	Get	Set	Queued_	Ack Timer	VERSION
						Message		4.00
		Ne	twork Manage	ement				
00	01	DISCOVERY_UNIQUE_BRANCH	E1.20		./			V
00	02		E1.20		V			V
00	03		E1.20	./	V			V
00	15		E1.20	v	v			V
Stat	usco		F1 20	./	1			./
00	20		E1.20	v ./				· ·
00	30		E1.20	V V				V
00	31		E1.20	v	./			
00	32	CLEAR_STATUS_ID	E1.20					v
00	33	QUEUED_MESSAGE_SENSOR_SUBSCRIBE	E1.20-2023	v	v			
RDIN	/i into		54.20	./	T	ľ		./
00	50		E1.20					
00	51	PARAMETER_DESCRIPTION	E1.20					V
		P	roduct Informa	tion		r		. /
00	60		E1.20	V			V	V
00	70	PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	E1.20	V				V
00	80		E1.20	V				
00	81	MANUFACTURER_LABEL	E1.20	V				V
00	82	DEVICE_LABEL	E1.20	V	V	V	V	V
00	90	FACTORY_DEFAULTS	E1.20	V	V		V	V
00	C0	SOFTWARE_VERSION_LABEL	E1.20	V			V	V
00	C2	BOOT_SOFTWARE_VERSION_LABEL	E1.20	V				V
			DMX512 Setu	qu				
00	E0	DMX512_PERSONALITY	E1.20	V	V	V	V	V
00	E1	DMX512_PERSONALITY_DESCRIPTION	E1.20	V				V
00	F0	DMX512_STARTING_ADDRESS	E1.20	V	V	V	V	V
01	20	SLOT_INFO	E1.20	V				V
01	21	SLOT_DESCRIPTION	E1.20	V				V
			Sensors		1		-	
02	00	SENSOR_DEFINITION	E1.20	V				V
02	01	SENSOR_VALUE	E1.20	V				V
			Dimmer Settin	ngs		1		
03	40	DIMMER_INFO	E1.37-1	V				V
03	42	MAXIMUM_LEVEL	E1.37-1	V	V	V	V	V
03	43	CURVE	E1.37-1	V	V	V	V	V
03	44		E1.37-1	V				V
03	45	OUTPUT_RESPONSE_TIME	E1.37-1	V	V	V	V	V
03	46	OUTPUT_RESPONSE_TIME_DESCRIPTION	E1.37-1	V				V
03	47	MODULATION_FREQUENCY	E1.37-1	V	V	V	V	V
03	48	MODULATION_FREQUENCY_DESCRIPTION	E1.37-1	\checkmark				\checkmark
		Po	wer / Lamp Se	ttings				/
04	00	DEVICE_HOURS	E1.20	V				V
04	01	LAMP_HOURS	E1.20	V	V			V
			Display Settin	gs	,	,	,	1
05	01	DISPLAY LEVEL	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

P	ID	Description	Standard	Get	Set	Queued_ Message	Ack_Timer	SULLY 4.00
			Control					
10	00	IDENTIFY_DEVICE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark
10	01	RESET_DEVICE	E1.20		\checkmark		\checkmark	\checkmark
10	20	PERFORM_SELFTEST	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
10	21	SELF_TEST_DESCRIPTION	E1.20					\checkmark
		RDI	Vnet Manage	ment	•			
07	00	LIST_INTERFACES	E1.37-2	\checkmark				\checkmark
07	01	INTERFACE_LABEL	E1.37-2	\checkmark				\checkmark
07	02	INTERFACE_HARDWARE_ADRESS_TYPE1	E1.37-2	\checkmark				\checkmark
07	03	IPV4_DHCP_MODE	E1.37-2	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark
07	05	IPV4_CURRENT_ADDRESS	E1.37-2	\checkmark			\checkmark	\checkmark
07	06	IPV4_STATIC_ADDRESS	E1.37-2	\checkmark	\checkmark			\checkmark
07	09	INTERFACE_APPLY_CONFIGURATION	E1.37-2		\checkmark			\checkmark
07	0A	IPV4_DEFAULT_ROUTE	E1.37-2	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark
07	0B	DNS IPV4 NAME SERVER	E1.37-2	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark
		P	ID Manufactu	irer	<u>.</u>			
85	58	SELFTEST_RESULT	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	59	CURRENT_IP_ADDRESS	E1.20	\checkmark			\checkmark	\checkmark
85	5A	CURRENT_NETMASK	E1.20	\checkmark			\checkmark	\checkmark
85	5B	CURRENT_DRIVER_STATUS	E1.20	\checkmark			\checkmark	\checkmark
85	5C	CUSTOM_RESPONSE_TIME_DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	5D	CUSTOM_RESPONSE_TIME_VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	60	DATA_MODE_DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	61	DATA MODE VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	62	STANDALONE VALUE DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	63	STANDALONE VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	64	SACN UNIVERSE VALUE DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	65	SACN UNIVERSE VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	66	ARTNET UNIVERSE VALUE DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	67	ARTNET UNIVERSE VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	68	SERIAL DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	69	SERIAL	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark
85	6A	DMX HOLD DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	6B	DMX HOLD	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	6C	COMMAND LOCK DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	6D	COMMAND LOCK VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	6E	DRIVER CALIBRATE DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	6F	DRIVER CALIBRATE VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	70	NODE DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	71	NODE VALUE	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	72	TERMINATOR DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	73	TERMINATOR	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
85	74	DMX ERROR COUNTER DESCRIPTION	E1.20	\checkmark				\checkmark
85	75	DMX ERROR COUNTER	E1.20	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark



5.4.1 Protocole

Artistic Licence Art-Net v3 & v4.

Pour plus d'informations sur le protocole Art-Net: http://art-net.org.uk/

5.4.2 Configuration





5.5.1 Protocole

ANSI E1.31 – 2009 sACN (Streaming-ACN)

5.5.2 Configuration





FR - 36 -



5.6.1 Protocole

Mode Dual : Disponible uniquement sur un réseau Ethernet

Il permet d'envoyer un signal DMX 512 à travers un flux de données Sacn et en même temps d'utiliser un flux de données Artnet/ArtRdm pour contrôler, régler et surveiller l'équipement via RDM.

Ce mode peut être réglé par l'interface Web ou le panneau de contrôle local.

5.6.2 Configuration





EN - 38 -

5.7 Interface web

5.7.1 Contrôle Le projecteur doit être connecté à un réseau compatible ou directement relié à un ordinateur avec câble ethernet. 5.7.2 Adresse IP par défaut Par défaut : DHCP = OFF Adresse = 2.XXX.XXX.XXX Masque = 255.0.0

→ Si l'adresse IP est inconnue (à cause d'une modification antérieure), une réinitialisation usine (dite hard reset) doit être effectuée (*Cf. 6.6* Réglage usine par défaut).

5.7.3 IP réseau de l'ordinateur

L'ordinateur doit se trouver sur le même réseau que le projecteur LED. Se référer à l'assistance de votre système d'exploitation pour modifier les paramètres IPV4 :

- Microsoft Windows:
 https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/modifier-les-param%C3%A8tres-tcp-ip-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
- MAC OS: https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mchlp2718/10.15/mac/10.15
- 1 ADRESSE = 2.XXX.XXX.YYY with YYY ≠ XXX Ne pas utiliser la même adresse IP que le projecteur LED
- 2 MASQUE = 255.0.0.0

5.7.4 Connexion à l'interface web

- 1 Ouvrir un navigateur web (Microsoft Edge, Firefox, Apple Safari...)
- 2 Entrer l'adresse URL du projecteur LED : http://2.XXX.XXX.XXX
- 3 Tous les paramètres peuvent maintenant être modifiés

SHALY GOODWART THOMP RATURN to Report THOMP RATURN (5)* : Working to report CRUPPICS)* : Nothing to Report CRUPPICS)* : Nothing to Report	ROBERT JULIAT	U P State and a state and a	SALEY COSS/224 PECTOP': Invites to Report REMERSINTERC()*: Swithing to Report ENVERTIS()*: Electing to Report ENVE(0)*: 1 (m)	ROBERT JULIAT	TU 🕈	
	MOME DATA MODE BELLE EADERT NODE DATA MODE DATA MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE		HOME DATA Freedom	MADE SETUP EXPERT DIRRET Immedia Annum Annum) Tent	
SBLLY (05A123H P3R5)** Mothing to Report TDHPFARIL8E(5)** Nothing to Report DRIVER(4)** Nothing to Report PAR5** Nothing to Report	ROBERT JULIAT	Noticer Manual Control Resource Manual	SRLV: 0554224 PSO(5): Voking to Report PERFESSIVE(2): Rodong to report Gél/XFD(2): Instituing to Report SRLV(2): Extra Constant SRLV(2): Extra Constan	ROBERT JULIAT	U 📍	
	HOME DATA MODE SETUE EXPERT		HOME DATA Surror Calibration United Televisioneurs (In Calibration) Fonder United Reads (In Calibration) Calibration	MACDE SETUP EXPERT Immediation		



5.8 Modes de refroidissement du ventilateur

5.8.1 Etendue

Modes	Silencieux	Normal	Maximum
Refroidissement	< 40.5 dB(A)	< 43.4 dB(A)	< 45.8 dB(A)
Luminosité	60 → 85%	80 → 95%	100%

5.8.2 Contrôle



5.9 Mode de ventilation du gélatines (pour l'option changeur de couleur)

Menu GEL FAN :

• Enable : permet d'activer ou désactiver le ventilateur du changeur de couleur.



6.1 Maintenance préventive

6.1.1 Fréquence

Une maintenance générale doit être effectuée au minimum une fois par an et plus si le produit est utilisé dans des conditions d'utilisations « difficiles » (fumée, humidité, chaleur, tournée, etc.)

6.1.2 Nettoyage général

Enlever la poussiere du produit. La lentille frontale peut être nettoyée avec des solutions contenant de l'alcool.

6.1.3 Vérification visuelle générale

- Pas de trace de chaleur.
- Pas de jeu dans les contacts.
- Pas de pièces manquantes.
- Vérifier le serrage de toutes les pièces mécaniques (vis, écrous, mise à la terre, etc).

6.1.4 Source LED



- Ne touchez pas la surface de la source LED (aucun contact avec les mains ou des outils).
- Ne mettez pas d'air comprimé directement sur la source.
- Contactez un distributeur agréé Robert Juliat en cas de résidus ou d'autres objets situés à la surface de la source LED.

6.1.5 Optiques

Utiliser uniquement des solutions contenant de l'alcool pour nettoyer les pièces optiques (lentilles) :

- Pour nettoyer les parties optiques, utiliser un chiffon doux en combinaison avec de l'eau distillée ou de l'alcool isopropylique recommandé pour les optiques traitées. N'utiliser aucun produit de nettoyage contenant des solvants ou des abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager la surface.
- Essuyer et sécher avec un chiffon doux non pelucheux.



6.1.6 Nettoyage des ventilateurs internes et de la protection du verre de la LED.

N'utilisez que des solutions contenant de l'alcool pour nettoyer les pièces internes



<u>NE PAS ENLEVER</u> les vis situées sur la partie basse de la lanterne

6.2 Analyse

Si le probleme persiste après avoir suivi la procédure de dépannage, veuillez contacter un revendeur Robert Juliat agréé avec les informations suivantes :

• Modèle, version et numéro de serie du produit.



- A partir du menu état de l'appareil :
- Version de logiciel
- ID de la carte LED
- Nombre d'heures d'utilisation
- Description du problème.



6.3 Potentiomètre locale

→ sélection dans SETUP / LOCAL POTENTIOMETER (LOCAL POT)





6.4 Protection thermique

En cas de surchauffe, l'intensité lumineuse sera réduite par le système.

Les informations indiquant la diminution de puissance et les valeurs de température sont accessibles en utilisant un appareil compatible protocole RDM.

6.5 Mise à jour Firmware

SULLY 06300002 PSU(5)* : Nothing to Report THMFERATURE(5)* : Nothing to report FAN(5)* : Nothing to Report FAN(5)* : Nothing to Report	ROBERT JULIAT	U These refrests to	Particle and the second
	HOME DATA MODE SETUP EXPERT NODE Franket Frank		
	Norm IN Update Formato Market Formato Market Parameter Market		

- 1. Firmware disponible en ligne via le lien www.robertjuliat.fr/Poursuites -> Alice ou Oz
- 2. Télécharger et décompresser le fichier
 - ll y a 4 fichiers :
 - Firmware (format .upd2)
 - Historique du firmware
 - Procédure de mise à jour
 - Manuel utilisateur à partir du firmware V3.0
- 3. Allumer le projecteur
- 4. Connecter le projecteur au réseau à partir d'un ordinateur
- 5. Ouvrir un navigateur web (Internet Explorer, Firefox, Chrome...)
- 6. Saisir l'adresse URL pour se connecter à l'interface web (Cf. 5.7)
- 7. Téléchargez votre fichier de firmware (.upd2)
 - dans la "Update firmware" et cliquez ensuite sur 'Submit firmware"

6.6 Réglage usine par défaut

6.6.1 Modes

Mode	Description
Restart	Réinitialisation du logiciel – Tous les paramètres utilisateur sont conservés
Factory defaults	Réglage de tous les paramètres utilisateur sur valeurs usine par défaut

6.6.2 Contrôle





Réglage sur valeurs réglage usine par défaut / Réinitialisation via protocole RDM





Réglage sur valeurs réglage usine par



FR - 44 -

6.7 Selftest

Sélectionner SELFTEST dans le menu principal :



FR - 45 -

FR

DMX Test

Des données DMX sont nécessaires pour effectuer ce test.

DMX IN fail or NO DMX

DMX OUT

DMX IN

Plug DMX OUT then press OK

DMX OUT DMX OUT fail or NO DMX

LEDS green Signal Leds Test (Test des voyants LED)

LEDS blue

LEDS red

test rep	ort: F	ail	P=	Pa	ss F=F	ail
fans P pow P temp P dmxi P					Ρ	
dmxo F	net	F	drv	Ρ	pot	Ρ

Test Report (Rapport du test) À communiquer au **SAV RJ** si demandé :

service@robertjuliat.fr