


BIZET 370

500W LED EINLINSENSCHEINWERFER

Schnellstartanleitung



Typ	Standard	Nordamerika
Fresnel (Manueller Fokus)	370LF VW	370CLF VW
Fresnel (Motorisierter Fokus)	370MF VW	370CMF VW

Bedienungsanleitung:



Für weitere Informationen und Aktualisierungen:
www.robertjuliat.com

Beiliegendes Zubehör:



CAL03 oder CAL04
PF1000M2
DN41284500
Schnellstartanleitung

Produktaktualisierungen:



DN41284500-A (DE)

Freigegeben: 28/01/26

V1



ROBERT JULIAT

Robert Juliat behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen an den in diesem Dokument aufgeführten Angaben vorzunehmen, um die Fertigungstechniken zu verbessern.

Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - Telefon : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr

www.robertjuliat.com

1 Anweisungen für Benutzer

EN

Hauptanweisungen

1. Nicht für den Wohnbereich geeignet.
2. Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden.
3. Neben den auf dieser Seite angegebenen Anweisungen müssen die geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der entsprechenden EU-Richtlinien eingehalten werden.
4. Dieses Gerät entspricht den Normen NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-17 sowie den Richtlinien für Niederspannung 2014/35/EU und elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU.
5. Dieses Gerät hat die Schutzart IP20 und ist nur für den Innenbereich geeignet.

LEUCHTE

6. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte korrekt auf einer geeigneten Halterung montiert ist.
7. Schutzscheiben und Linsen müssen bei Beschädigungen wie Rissen oder tiefen Kratzern ausgetauscht werden, da diese die Leistung beeinträchtigen können.
8. Wenn die Leuchte aufgehängt oder geflogen wird, muss sie mit einem zusätzlichen Sicherungszubehör (z. B. einem Sicherheitsseil oder einer Kette) geeigneter Länge gesichert werden.
9. Sicherheitsseile oder -ketten müssen fest an der Rückseite der Leuchte befestigt und so kurz wie möglich sein oder bei Bedarf aufgerollt werden, um die Bewegung zu minimieren, falls die Leuchte gelöst wird.
10. Bewegliche Zubehörteile (z. B. Farbwechsler) müssen ebenfalls mit einem geeigneten Sicherheitsseil oder einer Kette an der Vorderseite der Leuchte gesichert werden.
11. Das Gesamtgewicht der Leuchte und des Zubehörs muss bei der Auswahl der Tragfähigkeit von Sicherheitsseilen oder -ketten berücksichtigt werden.
12. Öffnen Sie die Leuchte nicht, wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist.
13. **WARNUNG:** Die LED-Lichtquelle wird während des Betriebs heiß. Lassen Sie die Leuchte abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
14. Verändern Sie weder das Design der Leuchte noch ihre Sicherheitsfunktionen.
15. Ziehen Sie die Anschlüsse des Stromkabels regelmäßig nach und ersetzen Sie es bei Beschädigungen durch ein Kabel mit identischen Spezifikationen.
16. Verwenden Sie die Leuchte nur mit der richtigen Stromversorgung.

BELÜFTUNG

17. Halten Sie die Leuchte von brennbaren Materialien fern.
18. Nicht für den Außenbereich geeignet. Nicht abdecken. Die Leuchte darf nicht nass werden.
19. Um Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.
20. Stellen Sie sicher, dass alle Kühlventilatoren ordnungsgemäß funktionieren. Falls die Ventilatoren nicht arbeiten, schalten Sie die Leuchte sofort aus und führen Sie eine Wartung durch.

REINIGUNG

21. Berühren Sie die LED-Lichtquelle nicht mit den Fingern.
22. Reinigen Sie die optischen Teile mit einem weichen Tuch in Kombination mit destilliertem Wasser oder Isopropanol, das für beschichtete Optiken empfohlen wird. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel oder Schleifmittel enthalten, da diese Oberflächenschäden verursachen können. Trocknen Sie die Teile mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
23. Entfernen Sie regelmäßig Staub mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
24. Falls die Leuchte Filter hat, müssen diese regelmäßig gereinigt werden.


STROMVERSORGUNG

25. Trennen Sie die Leuchte vor Wartungsarbeiten vom Netz.
26. Nur Netzzanschluss. Nicht an „elektronischen Ausgängen“ wie Dimmern anschließen.
27. Stellen Sie sicher, dass die Schutzschalter der Stromversorgung stets zugänglich bleiben.



BITTE BEACHTEN SIE:

Dieses Produkt wurde gemäß den europäischen Normen für professionelle Beleuchtungstechnik gefertigt.
Jegliche Änderungen an unseren Produkten führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.

2 Betriebsanweisungen




Risikogruppe 2 – Leuchten sollten so positioniert werden, dass längeres Starren in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 9 m (29,53 ft) nicht zu erwarten ist.



Nettogewicht:

370 : 16 kg (35.2 lbs)

3 Funktionen




Beschreibung


1. Identifikationsschild
2. Datenanschluss (IN und OUT)
3. Stromanschluss (IN und OUT)
4. RJ45-Netzwerkanschluss
5. Griff
6. Befestigungspunkt für Sicherheitskabel
7. Aufhängung
8. Neigungsindex
9. Neigefeststeller
10. Fokuseinstellung (nur bei 370LF)
11. Frontslot für Zubehör und Farbfilterrahmen
12. Verriegelungssystem für Frontslot
13. 200 mm Fresnel-Linse
14. Lokale Anzeige und Bedienelemente

4 Elektrische/Datenanschlüsse


1	Stromeingang	Anschluss: Neutrik® powerCON TRUE1 TOP Max. 16 A. Stromversorgung: 90 => 277 V 50/60 Hz. Muss direkt an die Netzspannung angeschlossen werden Nicht an ein Dimmerstromnetz anschließen Power consumption: @ 230 V 50 Hz = 2.75 A / 600 W (370LF) & 2.72 A / 591 W (370MF) @ 110 V 60 Hz = 5.85 A / 623 W (370LF) & 5.6 A / 606 W (370MF) @ 100 V 60 Hz = 6.51 A / 630 W (370LF) & 6.19 A / 610 W (370MF) Max.: 7,4 A & Standby-Modus: 9 W (370LF) Max.: 7,5 A & Standby-Modus: 10 W (370MF)
2	Stromausgang	Anschluss: Neutrik® powerCON TRUE1 TOP Max. 8 A. Kaskadenschaltung – Maximale Anzahl von Geräten an derselben Stromleitung: 5 Geräte @ 230 V / 16 A 2 Geräte @ 120 V / 15 A
3	Sicherungen	Rückstellbare Sicherungen: 10 A (Phase & Neutralleiter)
4	Ethernet	Anschluss: RJ45 / Protokoll: Art-Net, sACN + Webinterface
5	Daten-Ausgang	Anschluss: XLR 5-polig
6	Daten-Eingang	Anschluss: XLR 5-polig / Protokoll: USITT DMX 512-A RDM



5 Betrieb



- 1 Schalten Sie die Leuchte ein, indem Sie das Stromkabel anschließen.
- 2 Die Steuerparameter können über RDM (über DMX-Anschlüsse), Ethernet (RJ45) oder lokal über das Display und die Bedienelemente eingestellt werden.
Die Lichtintensität kann über DMX gesteuert werden (siehe Abschnitt 6: DMX-Tabelle).
- 3 Die Strahlgröße kann über den Fokussierknopf eingestellt werden (370LF).



6 DMX-Tabelle

370LF :

DMX-Kanal	Modus 1: Dimmer 8B	Modus 2: Profile 16B	Modus 3: Dimmer 8B CCT	Modus 4: Profile 16B CCT
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer
2		Dimmer fine	CCT	Dimmer fine
3		Strobe duration		Strobe duration
4		Strobe speed		Strobe speed
5		Response time		Response time
6		Control mode		Control mode
7				CCT
8				CCT fine

370MF :

DMX-Kanal	Modus 1: Dimmer 8B	Modus 2: Dimmer 8B CCT	Modus 3: Profile 16B CCT
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer
2			CCT
3			Strobe duration
4			Strobe speed
5			Response time
6			Control mode
7			CCT
8			CCT fine
9			Focus

Die vollständige DMX-Tabelle ist im Benutzerhandbuch verfügbar.